

Vereenvoudigde procedure voor kleven van rubber op rubber

Benodigd :

- * ContiSecur Premium 1-component lijm
- * Reiniger ContiTech CCS
- * Wegwerpborstel (verf)
- * Schuurschijf korrel 36

Procedure :

- * Als u rubber heeft met voorlijm laag/contact laag (slijt vast rubber of reparatiestrips), dan dit zeer lichtjes opschuren om het te activeren & dan afborstelen.
- * Als u rubber heeft zonder deze speciale laag, dan het rubber goed ruw opschuren en afborstelen. Beter is het om materiaal te gebruiken met voorlijm laag/contact laag.
- * Reinigen van (oude of verontreinigde) rubber, kan gebeuren met Reiniger/Ontvetter Contitech CCS.
- * ContiSecur Premium is het neusje van de zalm als rubberlijm, omdat deze één-component is (u dient altijd het blik altijd terug goed te sluiten), dus éénvoudig in gebruik is, maar toch een hogere kleefkracht haalt dan de twee-componenten systemen.
- * Beide rubber delen voorzien van één dunne, maar homogene, laag lijm. Deze volledig laten drogen.
- * Dan beide rubber delen voorzien van tweede laag lijm. Deze desdanig laten drogen, dat ze tussen droog en nat in is.
- * Goed samendrukken.
- * Stevig aankloppen met rubber hamer. Andere stukken eventueel inklemmen in lijm klemmen (sergeanten).
- * Klaar ! Afwerken.
- * In theorie, adviseren wij een optimale droogtijd van 24h. In praktijk wordt dikwijls 8h gewacht voor ingebruikname, maar de droogtijd-curve van de lijm, bereikt pas volledige uitharding na 24h.
- * Volgende factoren zullen een negatieve invloed hebben op het droog- en lijmresultaat : koude temperaturen (<5 gr C), hoge temperaturen (>50 gr C), vocht, onvoldoende ontvetting en stof !

Geel (B) - Gent (B) - Grâce-Hollogne (B) - Venlo (NL) - Drachten (NL)



Group Narviflex
Liesdonk 7
B-2440 Geel Belgium
Tel : +32 14 59.11.31
Fax : +32 14 59.10.76
E-Mail : info@narviflex.be
Web : www.narviflex.eu

